MANUALE Vers. 1.0 SWITCH-BOX SWBX88



DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODUTTORE KOLVER S.r.I. VIA DELL'ELETTRONICA 14/16 36016 THIENE (VI) ITALIA

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

CODICE: 020033

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

DIMENSIONI: 184 x 62 x h34 mm PESO: 0.35 Kg

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'



KOLVER S.r.l. dichiara che la macchina nuova qui descritta: Switch-box **SWBX88** è conforme alle disposizioni legislative che traspongono le direttive: 2006/42/CE, LVD 2014/35/UE, EMCD 2014/30/UE, EN 62841-2-2:2014, EN 62841-1: 2015, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005+AC:2005, EN 61000-6-4:2007+A1:2011 and 63000:2021. È conforme alla direttiva RoHS III (2011/65/UE e successiva 2015/863). È conforme alla direttiva RoHS II.

Nome: Giovanni Colasante
Posizione: Amministratore Delegato

Persona incaricata a costituire il fascicolo tecnico presso la Sede

Thiene, 1° gennaio 2024

Giovanni Colasante



CONNESSIONE:

Lo switchbox SWBX88 è stato creato per lavorare con le unità di controllo EDU 2AE/TOP e EDU 2AE/TOP/TA con lo scopo di poter selezionare i programmi da esterno per mezzo la pressione del tasto corrispondente al programma desiderato.

La connessione avviene attraverso il cavo di connessione 25pin M-F lungo 1,8m cod. 880021 dato in dotazione.

DISABILITAZIONE SWITCH-BOX:



Attraverso un interruttore posto sulla parte posteriore (sul lato del connettore 25pin) è possibile disabilitare lo switchbox. Se OFF non si potrà selezionare nessun programma in quanto lo switchbox sarà disabilitato, caso contrario invece se ON. I pulsanti OK – ESC – RESET funzionano in entrambi i casi.

PANNELLO FRONTALE:

- Led PR1÷PR8 per ogni singolo programma:
 - Se acceso indica il programma in uso.
 - Se lampeggiante indica il programma da selezionare. (modalità sequenza e ext box attivi)
- Led STOP MOTOR: se acceso il motore non è abilitato.

I pulsanti ESC-OK-RESET vengono abilitati tramite la riga 4 del menu opzioni (OK-ESC) scegliendo una delle opzioni seguenti:

INT = Funzionano solo i tasti del panello frontale dell'unità di controllo

EXT = Funzionano solo i tasti dello switchbox (per le opzioni sotto riportate)

INT- EXT = Entrambi.

• Tasto RESET:

Resetta il programma o la sequenza (riga 5 del menu opzioni)

- PR = resetta il singolo programma.
- SEQ = resetta l'intera sequenza (solo se modalità sequenza abilitata).
- Tasto ESC:

Abilitato da programma (riga 17 del menu programma)

- SE ON = viene richiesta la pressione del tasto ESC in caso di errore.
- SE OFF = l'errore viene resettato in automatico.



Tasto OK:

Abilitato dalla riga 16 del menu programma.

PROGRAMMA:


- Se ON = il programma si resetta in automatico. Se OFF = richiede la pressione del tasto a fine programma.

SEQUENZA: (Riga 5 del menu programma).

- Se ON = la sequenza si resetta in automatico.
- Se OFF = richiede la pressione del tasto OK a fine sequenza



ESPLOSO SWITCHBOX:




PARTI DI RICAMBIO:

Posizione	Descrizione	Quantità	Codice
1	Pellicola switchbox EDU 2AE/TOP	1	880039
2	Coperchio switchbox EDU 2AE/TOP	1	880017
3	Distanziale 8mm	5	872435/N
4	Scheda switchbox EDU 2AE/TOP	1	880016
5	Dado M3 zn-bianco	5	800056
6	Fondo switchbox EDU 2AE/TOP	1	880018
7	Vite 3x5 testa bombata	6	872443
8	Piedino adesivo rotondo	4	800016
	Cavo connessione SWBX88-EDU 2AE/TOP	1	880021



INGOMBRI:





GARANZIA

- 1. Questo prodotto è garantito da difetti di lavorazione o di materiali per un periodo massimo di 12 mesi a partire dalla data di acquisto presso KOLVER, sempre che il suo impiego sia stato limitato ad un unico turno per tutto quel periodo. Se il ritmo d'impiego supera il funzionamento di un unico turno, la durata della garanzia sarà ridotta in modo proporzionale.
- 2. Se il prodotto presenta difetti di fabbricazione o di materiali, durante il periodo della garanzia, deve essere restituito a KOLVER, trasporto prepagato, unitamente ad una breve descrizione del presunto difetto. KOLVER deciderà, a sua discrezione, se dar disposizioni per la riparazione o la sostituzione gratuita dei componenti che ritiene essere difettosi, a causa della fabbricazione o dei materiali.
- 3. Questa garanzia non è valida per quei prodotti che sono stati usati in modo non-conforme, o modificati, o che non sono stati riparati da KOLVER, o perché sono stati utilizzati ricambi non originali KOLVER, o perché riparati da persone non autorizzate da KOLVER.
- 4. KOLVER non accetta nessuna richiesta di risarcimento per spese di manodopera o di altro tipo causate da prodotti difettosi.
- 5. Si escludono espressamente danni diretti, incidentali o indiretti di qualsiasi tipo, dovuti a qualsiasi difetto.
- 6. Questa garanzia sostituisce ogni altra garanzia o condizione, espressa o implicita, riguardante la qualità, la commerciabilità o l'idoneità a qualsiasi scopo particolare.
- 7. Nessuno, neppure i rappresentanti, dipendenti o impiegati KOLVER, è autorizzato ad ampliare o modificare, in qualsiasi modo, i termini di questa garanzia limitata. E' comunque possibile estendere la garanzia dietro pagamento di un corrispettivo. Ulteriori informazioni contattando kolver@kolver.it.